

<u>.</u>...



V2024.01

校園管理及發展部 - 校園服務處

(契 門 大 学 UNIVERSIDADE DE MACAU

概述		 3
	連接線材	 5
訊號源		 6
	HDMI	 7
	實物投影機	 9
	藍光碟機	 11
	桌上型電腦	 13
控制設備		 15
	多媒體音量	 16
	麥克風音量	 17
	藍光碟機	 18
	投影機	 20
投影幕		 22
操作簡介	語音採集	 24
操作簡介	手提電腦聲音輸出	 26
操作簡介	實投影機	 27
聯絡我們		 29

目錄





連接線材

打開教師桌上的接線盒以獲取適當的連接線。



5

訊號源



*選擇性訊號源,視乎該課室之設置。

校園管理及發展部 - 校園服務處

6

訊號源 HDMI 7 使用桌上的 HDMI 線接駁至手提電腦。 HDMI 轉換器 I. Mini Display Port Type - C HDMI Lightning



HDMI

在視窗中選擇適當的投影機,然後按確定。



如遇上沒有影像輸出,可在手提電腦上按下 適當的功能鍵以輸出影像。 在鍵盤上按下 Fn+F(x) 按鍵,F(x) 功能鍵設 置於 F1-F12 當中,鍵上印有顯示屏圖案或 "LCD" 字樣。



或在鍵盤上按下 "Window Key + P" 輸出 影像。



訊號源

實物投影機



在視窗中選擇適當的投影機,然後按確定。



訊號源

藍光碟機



按下藍光碟機上的" 開機/待機"按鈕以 開啟藍光碟機。

按下 📥 按鈕以打開或關閉光碟盤。



藍光碟機

在視窗中選擇適當的投影機,然後按確定。



系統會自動跳至藍光碟機控制頁面。





按下桌上型電腦的"電源開關"以 開啟桌上型電腦。



在視窗中選擇適當的投影機,然後按確定。



設備控制頁面包括 4 個可控制項目:多媒體 音量、麥克風音量、藍光碟機及投影機。



按下進入設備控制頁面。

15

多媒體音量

多媒體音量控制包括:手提電腦及藍光碟機。



	¢/ENG
64 %	×
設備	
重置 秋	關閉
── 重置多媒體音量	靜音 / 取消靜音
"控制推子"用作決定多媒體音量。	

麥克風音量





按下藍光碟機按鈕進入藍光碟機控 制頁。

藍光碟機控制有兩頁功能控制頁。



按下以顯示第一頁。



按下以顯示第二頁。



投影機





選擇適當的投影機。

投影機



消除畫面		
自動調整	畫面長寬比	
	自動調整	● ●

當前投影機編號。



消除/恢復當前投影機畫面



自動調整當前投影機畫面



切換當前投影機畫面長寬比: 16:9, 4:3 及一般



在導航列按下投影幕按鈕。

			中/ENG
1 訳號源	請選擇要升	·降的投影幕 2	
設備控制	投影幕1	投影幕 2	關閉
投影幕			DISTUS

按下進入投影幕控制頁面。

訊號源	請選擇要升降	降的投影幕	₽ /ENG
	1	2	
設備控制	投影幕1	投影幕 2	
投影幕			關閉

選擇適當的投影幕·

- 1	1 04	122		
			₩	
	上幕	停止	落幕	
按	下適當的按	鈕對投影幕刻	進行控制。	
當	前銀幕編號	2 0		

語音採集

使用課室麥克風作為 Zoom 麥克風之語音採集。

接駁 UM 有線網絡線、HDMI 線和 USB 線 (標記供 Zoom 使用, "Dante USB Receiver") 到手提電腦。



操作簡介

語音採集



操作簡介

手提電腦聲音輸出



操作簡介

按下電源開關以開啟實物投影機。



按下燈光按鈕以改變 LCD 燈光狀態: 明亮、昏暗和關閉。





實物投影機

按下 FOCUS 按鈕以進行自動對焦。



按下 Zoom 按鈕以調整文件顯示範圍。



聯絡我們

課室影音支援熱線

電話:8822 2511

學期期間的支援時段: 星期一至星期四 08:00 - 17:45 星期五 08:00 - 17:30

休課期間的支援時段:

星期一至星期四 09:00 - 13:00, 14:00 - 17:45 星期五 09:00 - 13:00, 14:00 - 17:30

電郵:css.classroom_support@um.edu.mo