

課室影音控制系統操作指引

校園服務處

系統開啟



按下可開啟系統，顯示屏自動跳轉到訊號選擇頁




系統關閉

按下位於右下角的系統關閉鈕，在彈出的頁面選 ✓

1

訊號選擇



按下要選的訊號源圖示




選擇需要輸出訊號的投影機，並確認選擇

因應設置或有更多訊號源以供選擇

2


媒體控制



選擇需要控制的投影機，調整或控制投影機畫面

3

投影幕控制



在投影幕控制頁面中控制投影幕升降



瀏覽更多的操作指引，請進入校園服務處網頁



如有設施故障情況，可登入設施維護管理系統 (CMMS) 提交服務申請