

課室影音控制系統操作指引

校園管理及發展部 - 校園服務處

系統開啟



按下可開啟系統，顯示屏自動跳轉到訊號選擇頁



系統關閉

按下位於右下角的系統關閉鈕，在彈出的頁面選 ✓

1

訊號選擇



按下要選的訊號源圖示

“桌上型電腦”訊號源，視乎該課室之設置

2

媒體控制



多媒體音量控制頁面



麥克風音量控制頁面



藍光碟機模擬控制頁面



投影機控制頁面

3

投影幕控制



在投影幕控制頁面中控制投影幕升降



瀏覽更多的操作指引，請進入校園服務處網頁



如有設施故障情況，可登入設施維護管理系統 (CMMS) 提交服務申請