

課室影音控制系統操作指引

單投影

校園管理及發展部 - 校園服務處

系統開啟



按下可開啟系統，顯示屏自動跳轉到訊號選擇頁



系統關閉

按下位於右下角的系統關閉鈕，在彈出的頁面選✓

1

訊號選擇



按下要選的訊號源圖示

* 只適用於有配置“桌上型電腦”或“無線投屏”課室使用

2

媒體控制



多媒體音量控制頁面



麥克風音量控制頁面



藍光碟機模擬控制頁面



投影機控制頁面

3

投影幕控制



上幕



停止



落幕

在投影幕控制頁面中控制投影幕升降



瀏覽更多的操作指引，請進入校園服務處網頁



如有設施故障情況，可登入設施維護管理系統 (CMMS) 提交服務申請 (使用大學的無線網絡)